



POLICE ZO ZÁSUVIEK

Staré zásuvky môžete využiť originálnym spôsobom. Spravte si z nich police, ktoré vám budú pripomínať pekné chvíle.



Materiál a pomôcky

- staré drevené zásuvky ■ akumulátorový skrutkovač ■ ručný skrutkovač ■ brúsny papier alebo brúsna hubka ■ hmota na opravy (napr. Loctite Ultra Repair) ■ šľahaný tmel na drobné nerovnosti (napr. Het) ■ murárska špachtľa ■ biela farba (napr. Ekokryl Mat) ■ plochý štetec ■ čierna tabuľová farba (napr. Dispam) ■ malý maliarsky valček ■ biela lesklá farba v spreji (napr. Dupli-Color Platinum) ■ kladivo ■ obojstranne lepiace pásiky (napr. Pattex Fix) ■ tekuté lepidlo (napr. Pritt školák) ■ matný lak v spreji (napr. Prima)



1

Zásuvku rozoberte. Zadnú stenu vypáčte skrutkovačom a klinčeky si odložte na opätovné skladanie.



2

Ak treba, rám zásuvky prebrúste dohľadka.



3

Zahĺbené skrutky zatmeľte hmotou na opravy, ktorá stvrdne o niekoľko minút.



4

Nerovnosti na dreve zatmeľte šľahaným tmelom. Všetky opravené časti po vytvrdnutí zabrúste dohľadka brúsnu hubkou.



5

Rám napenetríte bielou farbou zriedenou s vodou v pomere 1 : 1.



6

Po zaschnutí farby môžete rám opäť prebrúsiť brúsnu hubkou. Stačí jemne.



7

Zadnú stenu – hladkú stranu sololitu – napenetríte tabuľovou farbou zriedenou s vodou a potom naneste ešte asi tri vrstvy tabuľovej farby.



8

Rám potom nastriekajte bielou farbou. Striekajte radšej menej farby a vo viacerých vrstvách, aby farba nestekala.



FARBA V SPREJI

Rýchloschnúca farba v spreji Dupli-Color Platinum nielenže rýchlo schne, ale vďaka novému systému eliminuje vznik sprejovej hmly a zároveň aj stekanie.

Farba dobre kryje, za čo vďaka veľmi vysokému obsahu pigmentov.

K spreju sú k dispozícii aj dva druhy dýz, tak môžete striekať tenké línie alebo široké pruhy.

Farba sa vyrába v 50 odtieňoch.

Dupli Color-Platinum, ? €, DupliMotip Dupli Slovakia

POLICE OZDOBENÉ
FAREBNÝM
BALIACIM
PAPIEROM
OŽIVIA STENU
NIELEN
V DĚTSKEJ IZBE.



VARIANT S FOTORÁMOM:



9

Po zaschnutí môžete zadnú stenu opätovne pribiť klinčekmi naspäť k rámu.



10

Dovnútra police vlepíte rámik s fotkou. Na tento účel výborne poslúžia obojstranne lepiace pásiky, jeden udrží 2 kg.

VARIANT S FOTKOU:



11

Ak chcete mať na zadnej stene police fotku, musíte ju na sololit prilepiť ešte predtým, než ho pribijete na rám.



12

Lepidlo rozotrite rovnomerne štetcom. Odporúčam použiť lepidlo určené na servítkovú techniku.



13

Fotku opatrne prilepte. Začnite na jednej strane a pomaly ju ukladajte. Pomáhajte si handričkou alebo servítkou.



14

Na záver fotku prelakujte. Najskôr si odskúšajte na kúsku inej fotografie, ako fotopapier reaguje s lakom.

VÝBORNOU POMÔCKOU NA DODRŽANIE ROVINY PRI VEŠANÍ POLÍC NA STENU JE KRÍŽOVÝ LASER.

