

(handmade)

POD NOS POKRESLITE OBRÁZKAMI  
JEDÁL ALEBO NAŇ NAPIŠTE JEDNODUCHÝ  
JEDÁLNY LÍSTOK.

**tip**

Ak ste sa pomýlili  
v písaní popisovačom,  
nápis zotrite handričkou  
namočenou v riedidle  
S6000 a pokračujte  
v písaní.

# DOBROTÝ AŽ POD NOS...

Tento podnos z prírodných materiálov dodá čaro podávanému jedlu či nápoju.  
Pri stolovaní vonku na terase či v záhrade jeho služby iste oceníte.



## Materiál a pomôcky

■ stolárska preglejka, 50 × 40 cm  
■ 10 ks drevených dubových latiek, dĺžka 1 m ■ 2 ks drevených latiek, 35 × 15 mm, dĺžka 30 cm ■ lepidlo na drevo, napr. Pattex standard, 250 g ■ biela univerzálna farba, napr. Pamakryl Mat ■ lak v spreji – matný, napr. Prima ■ biely popisovač – matný, napr. Marabu Deco Painter ■ konopné lano, hrúbka 15 mm, dĺžka 1 m ■ priamočiara píla s pílovým listom na drevo ■ akumulátorový skrutkovač alebo vŕtačka s vŕtákom na drevo

## NA BEŽNÉ OPRAVY

**Pattex Wood Standard** je disperzné tekuté lepidlo, ktoré je určené na lepenie mäkkého i tvrdého dreva.

**Dá sa využiť** pri lepení veľkoplošných dosiek, ako aj pri bežných opravách v domácnosti, napr. keď treba zlepíť zlomenú nohu na stoličke.



Lepidlo Pattex Wood Standard, 250 g, 2,80 €, Henkel



1 Z preglejky odpíľte obdĺžnik s rozmerom 46 × 33 cm, prípadne taký, aký vám vyhovuje.



2 Dubové latky narežte na dĺžku približne 46 cm (8 ks). Presná dĺžka sa ukáže po nalepení.



3 Latky prilepte na preglejku. Kratšiu stranu preglejky zaistíte latkou, aby ste napílené latky ukladali rovno, druhé nemusíte, lebo z nej sa bude píliť.



4 Latky poriadne zatažte aspoň na 20 minút. Lepidlo nechajte vytvrdnúť 24 hodín.



5 Po vytvrdnutí lepidla odpíľte 3 cm zo strany, ktorú ste pri lepení nezarovnávali. Tak vznikne obdĺžnik s rozmermi 43 × 33 cm.



6 Približne 2 cm od kraja kratších strán vyvŕtajte diery (na prevlečenie špagátu) vŕtákom s priemerom 15 mm.



7 Narežte si krajné latky a tie prilepte na boky podnosu. Môžete ich zaistiť stolárskymi svorkami. Lepidlo nechajte vytvrdnúť.



8 Potom na spodok podnosu prilepte dve laty dlhé 35 cm, ktoré budú slúžiť ako nožičky.



9 Podnos zospodu natrite bielou farbou, bude sa jednoduchšie umývať.



10 Spredu ho popíšte alebo pokreslite špeciálnym bielym popisovačom.



11 Špagát prevlečte cez diery (na jednu rúčku potrebujete 50 cm) a zospodu ho prilepte.



12 Podnos prelakujte, bude odolnejší proti nečistotám a aj čistiť sa bude ľahšie.